

Panasonic

取扱説明書

ポータブルワイヤレス スピーカーシステム

品番 SC-NJ03
SC-NJ40

Bluetooth®

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- **ご使用前に「安全上のご注意」(裏面に記載)を必ずお読みください。**
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- イラストと実物の形状は異なっている場合があります。
- 本書における本体イラスト、操作説明は、SC-NJ03 を使用しています。

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

PC http://club.panasonic.jp/ 携帯

※このサービスはWEB限定のサービスです。

保証書付き

パナソニック株式会社　AVC ネットワーク社
〒571－8504　大阪府門真市松生町 1 番 15 号

© Panasonic Corporation 2014

VQT5J40
F0214TA0

ーこのマークがある場合はー

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報

このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。
製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。

Panasonic　持込修理

ポータブルワイヤレススピーカーシステム保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品　番	SC-NJ03、SC-NJ40
保証期間	お買い上げ日から　本体 1年間
※お買い上げ日	年　月　日
※お客様	ご住所 お名前　様 電　話（　）　－
※販売店	住所・販売店名 電話（　）　－

見本

パナソニック株式会社　AVCネットワーク社
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号　TEL (06) 6908-1551

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

使用上のお願い

本機を落としたり、ぶつけたりしないでください。また本機に強い圧力をかけないでください。
- 強い衝撃が加わると、外装ケースが壊れ、故障や誤動作の原因になります。

■ お手入れ

本機の電源を切ってから、乾いた柔らかい布でふいてください。
- 汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れをふき取り、そのあと、乾いた柔らかい布で軽くふいてください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、オイル、台所洗剤などの溶剤または化学雑巾は、外装ケースが変質したり、塗装がはげるおそれがありますので、使用しないでください。

■ 本機について

- 大きな音量で連続使用しないでください。スピーカー特性の劣化が起こったり、スピーカーの寿命が極端に短くなったりすることがあります。

付属品

付属品をご確認ください。
付属品の品番は2014年1 月現在のものです。変更されることがあります。
□DC ケーブル：1 本（品番 SFQ0004）
□持ち運び用ポーチ：1 個（品番 SFQ0003(SC-NJ03 用)）
- **SC-NJ40 に付属の持ち運び用ポーチは販売しておりません。**
- **DC ケーブルは本機専用です。他の機器に使用しないでください。故障の原因になります。**
- **包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。**

付属品は販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニック ストア」でお買い求めいただけるものもあります。
詳しくは「パナソニック ストア」のサイトをご覧ください。
http://jp.store.panasonic.com/
パナソニックグループのショッピングサイト
Panasonic Store

各部の名前と働き



1　DC OUT 端子
2　AUX 入力端子
3　音量つまみ：音量を調節する
　●音量が最大または最小になると、電子音が鳴ります。
4　バッテリーランプ（赤）
5　Bluetooth® ランプ（青）
6　DC IN 端子
7　電源ボタン [⏻/I]
8　Bluetooth® ペアリングボタン / 再生ボタン / 一時停止ボタン / 通話ボタン [ᛒ]
9　内蔵マイク
10　リセットスイッチ [RESET]
　●電源を切れないなど、本機が正常に動作しないときに、伸ばしたクリップなどを差し込んで、押してください。

本機の電源について

本機は充電式電池を内蔵しています。お買い上げ時は、まず充電してからお使いください。
・ 電池が消耗している場合は、電源を入れた際に、バッテリーランプ（赤）が点滅します。

■ 充電式電池を充電する

本機が電源切の状態、PC が電源入りの状態で DC ケーブル（付属）を接続してください。



充電中は、バッテリーランプ（赤）が点灯します。充電が終わると、バッテリーランプは消灯します。

充電時間	約 6 時間※1

※1 電池を使い切った状態で、電源「切」状態で充電時 (周囲温度 25 °C)

■ 電池電源で使用する

DC ケーブルを抜き、[⏻/I] を押して電源を入れてください。充電式電池で使用中、電池残量が少なくなるとバッテリーランプ（赤）が点滅します。

減電池時のバッテリーランプ（赤）点滅状態

点滅の速さ	電池残量
ゆっくり点滅 (約 2 秒間隔)	約 15%※2
速く点滅 (約 1 秒間隔)	約 5%※2

※2 本機の充電式電池の状態は目安です。使用条件によって異なる場合があります。

■ PC に接続して、本機を充電しながら使用する

[⏻/I] を押して電源を入れてください。Bluetooth® ランプ（青）が点滅もしくは点灯します。PC から電源供給を受けて使用できます。
・ 電池電源使用時に比べて音量が小さくなりますが、本機の故障ではありません。
・ 電源入りの状態でも充電できますが、充電に時間がかかります。

お知らせ
- DC ケーブルは付属の DC ケーブルをお使いください。他の機器の DC ケーブルは使用しないでください。
- 長期間使用しない場合、内蔵の充電式電池が劣化するおそれがありますので、6 カ月に 1 度は充電してください。
- DC ケーブルを用いて PC と接続した際、データ通信はできません。
- 満充電でなくても電池残量が十分な場合は、充電が始まらない場合があります。
- 安全のため、過大な入力信号があった場合、システムを自動的に止め、電源「切」状態になる場合があります。

オートオフ機能

本機は、音声入力がなく、ボタン操作がない状態が約 10 分間続くと、電源が自動的に切れます。

お知らせ
- DC ケーブル接続中に AUX 入力端子を使用していると、この機能は働きません。
- 接続機器の音量が小さい場合、音声再生中でもこの機能が働く場合があります。
- 接続する機器によっては、この機能が働かない場合があります。
- DC OUT 端子を使用しているときは、この機能は働きません。

Bluetooth® 機器を接続して再生する

準備：接続したい機器の Bluetooth® 機能を有効にして、本機に近づける。
- Bluetooth® 機器は本機から約 10 m 以内でお使いください。

手動で登録・接続をする

■ Bluetooth® 機器に本機を登録する

1　**[⏻/I] を押して、電源を入れる**
Bluetooth® ランプ（青）がゆっくり点滅します。
　●はじめて本機を使用する場合 (工場出荷状態)：
　Bluetooth® ランプ（青）が速く点滅し、登録待機状態になっています。手順3へ進んでください。

2　**[ᛒ] を Bluetooth® ランプ（青）が速く点滅するまで押したままにする**
登録待機状態になります。

3　**Bluetooth® 機器の Bluetooth® メニューなどを開き、機器名「SC-NJ03/NJ40」を選ぶ**
機器が登録され、接続が完了すると、Bluetooth® ランプ（青）が点灯します。
　●パスキーの入力を要求された場合は、本機のパスキー「0000」(ゼロ4つ) を入力してください。
　●機器によっては、機器の登録と接続を個別に設定する必要があります。

4　**Bluetooth® 機器側で、音声を再生する**
　●本機の音量つまみを回して、音量を調節することができます。音量が最大 / 最小になると、電子音が鳴ります。
　●本機の [ᛒ] を押して、再生 / 停止を操作できます。(Bluetooth® 機器が AVRCP(プロファイル) に対応の場合)

■ 登録済みの Bluetooth® 機器を接続して音声を出す

本機の電源を入れると、Bluetooth® ランプ（青）がゆっくり点滅して、接続待機状態になります。その後、手順 3 と 4 を行ってください。
- 本機の電源を入れると、最後に接続していたBluetooth®機器と接続しようとします。自動的に接続されたときは、手順 4 を行ってください。

接続を解除する

- 本機またはお使いの機器の電源を切る。
- お使いの機器側で Bluetooth® での送信を中止、または無効にする。

お知らせ
- 同時に接続できる Bluetooth® 機器は 1 台です。
- 本機に登録できる Bluetooth® 機器は最大 4 台です。
最大登録数を超えて登録すると、接続した順番が古いものから上書きされるため、機器の登録が解除されることがあります。再度お使いいただくには、登録をやり直してください。
- 再生中に画像と音声がずれる場合、お使いのアプリを再起動してください。それでも解決しない場合、お使いの機器と本機をオーディオコード（市販品）で接続してください。
- 機器の仕様や設定により、接続できない場合や、操作方法、表示、動作が異なる場合があります。
- Bluetooth® 機器側の取扱説明書などもお読みください。

ハンズフリーで通話する

本機と Bluetooth® 接続している携帯電話に着信がある場合、本機を使ってハンズフリーで通話することができます。(携帯電話が HFP(プロファイル) に対応の場合)
準備：本機と携帯電話を Bluetooth® 接続する。

■ 通話を開始する

本機から着信音が鳴ったら、[ᛒ] を押す
- 着信中、本機の Bluetooth® ランプ (青) が点滅します。
- 本機の内蔵マイクへ向けて話してください。

■ 通話を終了する

[ᛒ] を押す

お知らせ
- 通話中に音量を調節したい場合は、本機の音量つまみを回してください。
- Bluetooth® 接続中の場合、携帯電話側で着信 / 通話しても、その音声は本機側からも出力される場合があります。携帯電話のみの通話に切り換えたい場合は、携帯電話側を操作してください。
- Bluetooth® 接続して音声の再生中に着信すると、自動的に着信音に切り換わります。AUX 入力端子を使用しているときに着信すると、Bluetooth® 接続していた携帯電話の着信音に切り換わります。
- 携帯電話の通話アプリによっては、ハンズフリー通話できないことがあります。
- ハンズフリーが使えないときは、携帯電話側から本機へハンズフリー接続を行ってください。
- 携帯電話の電波環境の悪い場所では通話できないことがあります。電波環境の良い場所で使用してください。
- 壁際など反響の多い場所で通話しにくくなる場合があります。壁から離したり、本機の音量を絞って使用してください。
- 他の機器で Bluetooth® 接続して音声の再生中に、携帯電話とハンズフリー接続できない場合があります。

AUX 入力端子を使う

本機の AUX 入力端子と外部機器をオーディオコード（市販品）で接続して、音声を聴くことができます。

お知らせ
- AUX 入力端子を使用している場合、Bluetooth® 機能よりも AUX 入力が優先されます。
(Bluetooth® 接続した機器に電話が掛かってきた場合は、自動的に Bluetooth® 接続の音声に切り替わります。通話終了後、音声は AUX 入力端子に切り替わります。)
- AUX 入力端子へオーディオコード（市販品）を接続しても、Bluetooth® の設定は変更されません。
- 接続している機器によっては音量が小さくなることがあります。接続した機器側で音量を変更できるかご確認ください。詳しくは、接続した機器側の取扱説明書をご覧ください。
- AUX 入力端子へオーディオコード（市販品）を接続すると、Bluetooth® 接続している機器の再生が停止されます。
- AUX 入力端子を使用している場合、Bluetooth® 接続で音声を再生すると、ノイズが発生する場合があります。

DC OUT 端子について

本機の DC OUT 端子は接続機器への給電専用です (定格：5 V/1 A)。それ以外の用途には使用できません。
また電源「切」のときは給電できません。
本機に DC ケーブル接続中は、機器への給電はできません。



準備：本機の電源を入れる。
1　**USB 接続ケーブルを使って、本機と機器を接続する**
　●機器接続中は本機のバッテリーランプ（赤）が点灯します。
2　**充電完了後 USB 接続ケーブル（接続機器の付属品）を抜く**

お知らせ
- ご使用の機器 に対応した USB 接続ケーブルが必要です。ご使用の機器 に USB 接続ケーブルが付属されている場合は、その USB 接続ケーブルをお使いください。USB 接続ケーブルによっては、機器に接続しなくても本機に接続しただけで本機のバッテリーランプ（赤）が点灯する場合があります。
- 本機の DC OUT 端子に対応したケーブルを接続しても、充電できない場合があります。その場合は、ご使用の機器 に付属の充電器をお使いください。
- ご使用の機器によっては、指定の充電方法以外は禁止されている場合があります。機器側の取扱説明書などでご確認のうえ、ご使用ください。
- 定格 5 V/1 A を超える機器を本機に接続しないでください。故障の原因になります。
- 充電完了したかどうかは、接続機器の画面などでご確認ください。
- 本体から接続機器への給電中は、音声再生はできません。(給電中は Bluetooth® 接続が切断されます。)
- 本機の電池残量が少なくなるとバッテリーランプ (赤) が点滅します。(⇨ 2)

工場出荷設定に戻す

登録機器情報をすべて消去したいときなどに、以下を行ってください。
準備：本機の電源を切る。

[⏻/I] を押したままにする（10秒間）
本機の電源が入っても、バッテリーランプ（赤）と Bluetooth® ランプ（青）が点滅するまでボタンを押したままにしてください。

Bluetooth® 機器を本機に再度登録するためには、その機器側で登録情報 (機器名：SC-NJ03/NJ40) を消去してから、再度 Bluetooth® 機器に本機を登録してください。

故障かな！？

故障かな？と思ったら以下の項目を確かめてください。それでも直らないときや、ここに記載のない症状のときはお買い上げの販売店にご相談ください。

■ 本機の温度上昇について

本機を使用中は温度が高くなりますが、性能・品質には問題ありません。本機のお手入れなどをするときは、電源を切ってから 3 分以上待ってください。
- 本機の温度が気になる場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

■ 音が途切れる / 音が割れる / 雑音が多い

- 電子レンジ使用時は音が途切れることがあります。
- 以下の機器を同時に使用すると、通信が途切れる場合があります。
　・ デジタルコードレス電話、その他 2.4 GHz 帯の電波を使用する機器(パソコン、ワイヤレスのキーボードやマウス、ワイヤレスオーディオ機器、ゲーム機)など。それらから、本機と Bluetooth® 機器を離してお使いください。
- 金属キャビネットの中など電波を遮るようなところに本機を置かないでください。
- Bluetooth® 通信使用可能距離(約 10 m)を超えていませんか。本機と Bluetooth® 機器を近づけてください。
- 本機と Bluetooth® 機器間に障害物がありませんか。障害物を避けてください。
- 使用していない無線 LAN 機器の電源を切ってください。
- PC と Bluetooth® 接続中の場合、PC 側の音声出力先の設定を確認してください。
- 音が途切れるなど、正しく音声が再生されない場合は、「工場出荷設定に戻す」を行ってから、再度 Bluetooth® 機器に本機を登録してください。
- 本機に接続した機器によっては、音割れや雑音が発生することがあります。そのときは機器側の音量を下げてください。

■ 充電時にバッテリーランプ（赤）が点滅する

- 周囲の温度が 10 °C から 35 °C(推奨温度環境)のところで充電してください。推奨温度環境の範囲外では、バッテリーランプ(赤)が点滅して充電できない場合があります。
- 推奨温度環境の範囲内でも、動作中または動作終了直後に電池の温度上昇が検知され、充電されない場合があります。その場合は使用を中止して本機を冷ましてください。

■ 音が大きくならない

- 本機や Bluetooth® 機器の音量を確認してください。

■ 本機と Bluetooth® 機器が無線接続されない

- 機器側の取扱説明書をご覧になって、再度接続を行ってください。
- 本機や Bluetooth® 機器が他の Bluetooth® 機器と接続されていませんか。他の Bluetooth® 機器の電源を切ってください。
- Bluetooth® 機器から本機の登録情報が消去された可能性があります。登録をやり直してください。
- Bluetooth® 機器の Bluetooth® メニューなどから本機の登録情報をいったん消去し、機器の登録をやり直してみてください。

■ Bluetooth® 接続していても、音声が本機から出ない

- Bluetooth® 機器によっては、音声出力先を手動で「SC-NJ03/NJ40」に設定する必要があります。詳しくは機器の取扱説明書をご覧ください。

■ 本機が正常に動作しない / 本機の電源が急に落ちる / すべてのランプが点滅する

- 本機のリセットスイッチを押してください。Bluetooth® の登録情報は消去されません。(2ページ「各部の名前と働き」を参照)

■ 本機とテレビを Bluetooth® 接続しているとき、音量が小さい

- テレビの音量を調節してください。テレビによっては、ヘッドホン出力と Bluetooth® 出力の音量が連動している場合があります。その場合は、テレビのヘッドホン出力の音量を調節してください。

仕様

アンプ部
実用最大出力 (充電式電池使用時): 2 W (JEITA)
端子部
DC IN (USB-Micro B): 5 V 500 mA
外部入力 (AUX): ステレオミニ (φ 3.5 mm)
DC OUT(USB-A): 5 V 1 A (電源入時のみ供給)
スピーカー部
形式 : 1 ウェイ 1 スピーカーシステム (バスレフ型 , モノラル)
スピーカーユニット : φ 40 mm × 1
インピーダンス : 4 Ω
Bluetooth® 部
バージョン : Ver. 3.0
送信出力 : Class 2 (2.5 mW)
対応プロファイル : A2DP(SCMS-T 対応),AVRCP,HFP
対応コーデック : SBC
通信方式 : 2.4 GHz band FH-SS
見通し通信距離 : 約 10 m
　高さ 1 m の位置にて測定
マイク部
タイプ : モノラル
総合
電源 : 内蔵電池 3.6 V (Li-ion: 2200 mAh)
電池寿命 (Bluetooth®): 約 18.5 時間※
充電時間 (Power-off 時): 約 6 時間
充電回数 : 約 500 回
寸法 (幅 x 高さ x 奥行き):
　50.2 mm × 122 mm × 23.2 mm
質量 : 約 118 g
許容動作温度 : 0 °C to +40 °C
許容充電温度 : 10 °C to +35 °C
許容動作湿度 :
　35% to 80% RH (結露なきこと)

- この仕様は、性能向上のために変更することがあります。
※ JEITA 測定方法による (周囲温度 25°C での使用)

音のエチケット
楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。適度の音量にして隣り近所へ配慮しましょう。特に静かな夜間には窓を閉めるのも一つの方法です。
音のエチケット シンボルマーク

著作権など

- Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、パナソニック株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。他のトレードマークおよび商号は、各所有権者が所有する財産です。

Bluetooth® 使用上のお願い

■ 使用周波数帯

本機は 2.4 GHz 帯の周波数帯を使用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に留意してご使用ください。

■ 周波数表示の見方

周波数表示は、定格銘板に記載しています。

2.4FH1
※1

本機が 2.4 GHz 周波数帯を使用する FH-SS 変調方式を採用した無線設備で、電波与干渉距離が約 10 m 以下であることを意味します。

※1 2.402 GHz ～ 2.480 GHz の全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する

Bluetooth® 機器使用上の注意事項

この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに場所を変更するか、または電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置などをしてください。
3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先：パナソニック株式会社
パナソニック　お客様ご相談センター
（下記「保証とアフターサービス」を参照）

■ 機器認定

- 本機は、電気通信事業法の認証を受けたモジュールを搭載しています。
- 本機は、電波法に基づく技術基準適合証明を受けていますので、無線局の免許は不要です。ただし、本機に以下の行為を行うと法律で罰せられることがあります。
  - 分解 / 改造する
  - 定格銘板を消す / はがす

■ 使用制限

- 日本国内でのみ使用できます。
- すべての Bluetooth® 機能対応機器とのワイヤレス通信を保証するものではありません。
- ワイヤレス通信する Bluetooth® 機能対応機器は、The Bluetooth SIG, Inc. の定める標準規格に適合し、認証を受けている必要があります。ただし、標準規格に適合している機器であれば、一部動作する場合がありますが、機器の仕様や設定により、接続できないことがあり、操作方法・表示・動作を保証するものではありません。
- Bluetooth® 標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合があります。ワイヤレス通信時はご注意ください。
- ワイヤレス通信時に発生したデータおよび情報の漏えいについて、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

■ 使用可能距離

見通し距離約 10 m 以内で使用してください。
間に障害物や近くに干渉機器がある場合や、人が間に入った場合、周囲の環境、建物の構造によって使用可能距離は短くなります。上記の距離を保証するものではありませんのでご了承ください。

■ 他機器からの影響

- 磁場・静電気・電波障害が発生するところで使用しないでください。
  次の機器の付近などで使用すると、通信が途切れたり、速度が遅くなることがあります。
  - 電子レンジ
  - デジタルコードレス電話機
  - その他 2.4 GHz 帯の電波を使用する機器の近く（ワイヤレスオーディオ機器、ゲーム機など）
  - 電波が反射しやすい金属物などの近く
- 放送局などが近くにあり周囲の電波が強すぎると、正常に動作しないことがあります。

■ 用途制限

本機は一般用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途※2 での使用を想定して設計・製造されたものではありません。ハイセイフティ用途に使用しないでください。

※2 ハイセイフティ用途とは、以下のような、きわめて高度な安全性が要求され、直接生命・身体に重大な危険性を伴う用途のことをいいます。
例：原子力施設における核反応制御 / 航空機自動飛行制御 / 航空交通管制 / 大量輸送システムにおける運航制御 / 生命維持のための医療機器 / 兵器システムにおけるミサイル発射制御など

保証とアフターサービス（よくお読みください）

使いかた・お手入れ・修理 などは

■ まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電話	（　　）　　－
お買い上げ日	年　月　日

修理を依頼されるときは

「故障かな？」でご確認のあと、直らないときは、まず接続している電源を外して、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	ポータブルワイヤレススピーカーシステム
●品　番	
●故障の状況	できるだけ具体的に

- **保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。**

  保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

- **保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。**

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料　診断・修理・調整・点検などの費用

部品代　部品および補助材料代

出張料　技術者を派遣する費用

※ **補修用性能部品の保有期間** 6年
当社は、このポータブルワイヤレススピーカーシステムの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後 6 年保有しています。

■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は・・・

パナソニック 総合お客様サポートサイト
http://www.panasonic.com/jp/support/

パナソニック お客様ご相談センター　365日 受付9時～20時
電話 フリーダイヤル 0120-878-365（パナは 365日）
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「130＃」を押してください。
（番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。）

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187　■FAX フリーダイヤル 0120-878-236
Help desk for foreign residents in Japan　Tokyo (03)3256-5444　Osaka (06)6645-8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は・・・

パナソニック 修理サービスサイト
http://club.panasonic.jp/repair/
インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口
電話 フリーダイヤル 0120-878-554（パナは イイヨ）
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

- 有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。

■ 各地域の 修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

- 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札 幌	☎(011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭 川	☎(0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166
	帯 広	☎(0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3
	函 館	☎(0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241
東北地区	青 森	☎(0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1
	秋 田	☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩 手	☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮 城	☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山 形	☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福 島	☎(024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5
首都圏地区	栃 木	☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群 馬	☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨 城	☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼 玉	☎(048)728-8960	熊谷市宮町1丁目29番
	千 葉	☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東 京	☎(03)5477-9700	東京都杉並区本天沼3丁目43-16
	山 梨	☎(055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	☎(045)847-9720	横浜市戸塚区品濃町561-4
	新 潟	☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区	石 川	☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富 山	☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福 井	☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長 野	☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静 岡	☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛 知	☎(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐 阜	☎(058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	三 重	☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋 賀	☎(077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
	京 都	☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大 阪	☎(06)7730-8888	門真市松生町1-15
	奈 良	☎(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎(073)475-2984	和歌山市栗栖373-4
	兵 庫	☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥 取	☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米 子	☎(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松 江	☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出 雲	☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜 田	☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡 山	☎(086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広 島	☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山 口	☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区	香 川	☎(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳 島	☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高 知	☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛 媛	☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福 岡	☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐 賀	☎(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長 崎	☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大 分	☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮 崎	☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊 本	☎(096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
	鹿児島	☎(099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3
沖縄地区	沖 縄	☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。
http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html　0513

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 危険	「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。
⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

⃠ してはいけない内容です。

⚠警告

本機は充電式電池を内蔵しています
- 火中投入、加熱、高温での充電・使用・放置をしない
- 電子レンジで加熱しない
- 分解・改造しない（製品廃棄時を除く）

発熱・発火・破裂の原因になります。

内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたりぬらしたりしない

ショートや発熱により、火災・感電の原因になります。
- 機器の近くに水などの液体の入った容器や金属物を置かないでください。
- 特にお子様にはご注意ください。

分解、改造をしない

分解禁止

内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。

自動ドア、火災報知機などの自動制御機器の近くで本機を使用しない

本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

航空機内で使用しない

本機からの電波が運航の安全に支障をきたすおそれがあります。

病院内や医療用電気機器のある場所で本機を使用しない

本機からの電波が医療用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

心臓ペースメーカーを装着している方は装着部から 22 cm 以内で本機を使用しない

本機からの電波がペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。

⚠注意

電源を入れたまま長時間、直接触れて使用しない

本機の温度の高い部分に長時間、直接触れていると低温やけど*の原因になることがあります。
※血流状態が悪い人（血管障害、血液循環不良、糖尿病、強い圧迫を受けている）や皮膚感覚が弱い人などは、低温やけどになりやすい傾向があります。

不安定な場所に置かない
高い場所、水平以外の場所、振動や衝撃の起こる場所に置かない。

倒れたり落下すると、けがの原因になることがあります。

放熱を妨げない

内部に熱がこもると、火災の原因になることがあります。
外装ケースが変形する原因にもなりますのでご注意ください。

本機の上に重いものを載せたり、乗ったりしない

倒れたり落下すると、けがの原因になることがあります。
また、重量で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると、火災・故障の原因になることがあります。

異常に温度が高くなるところに置かない

特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像以上に高温（約 60 ℃以上）になります。本機を絶対に放置しないでください。火災の原因になることがあります。
- また、外装ケースや内部部品が劣化する原因にもなりますのでご注意ください。

油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの多いところに置かない

電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災・感電の原因になることがあります。

スピーカーに磁気の影響を受けやすいものを近づけない

スピーカーの磁気の影響で、キャッシュカードや定期券、時計などが正しく機能しなくなることがあります。
- スピーカーは防磁設計ではありません。

次の内容は、製品廃棄時（充電式電池取り出し時）に関する安全上のご注意です。
製品を廃棄するとき以外は絶対に本機を分解しないでください。

⚠危険

本機専用の充電式電池です
この機器以外に使用しない

取り出した充電式電池は充電しないでください。
- **火への投入、加熱をしない**
- **くぎで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない**
- **⊕と⊖を金属などで接触させない**
- **外装シールを破ったり、はがさない**
- **ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない**
- **電子レンジやオーブンなどで加熱しない**
- **火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・放置しない**
- **水中への投入をしない**

発熱・発火・破裂の原因になります。

⚠警告

取り外したねじなどは、乳幼児の手の届くところに置かない

誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。
- 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

電池の液がもれたときは、素手でさわらない
- 液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。
- 液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因になるので、きれいな水で十分に洗い流したあと、医師にご相談ください。

本機を廃棄する

本機を廃棄するときは、本機に内蔵している電池を取り出して電池のリサイクルにご協力ください。

■ ワイヤレススピーカーの電池の取り出し方

製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しないでください。
●この図は、本機を廃棄するための説明であり、修理用の説明ではありません。分解した場合、修復は不可能です。

- 電池を使いきってから分解してください。
- 上手に取り出せない場合、お買い上げの販売店またはお近くの「修理ご相談窓口」へお問い合わせください。

■ SC-NJ03、SC-NJ40 の解体手順

1 背面のねじ（4 個）を外す
- ねじを外すときは、市販のドライバー（＋、サイズ :No.0）をお使いください。

2 本機を開ける
- マイナスドライバーのようなものを溝に引っ掛けて力を加えると外れやすくなります。



3 基板のねじ（1 個）を外して、基板を持ちあげる



4 電池を取り出す
1. コードを引き抜く
2. ねじ（2 個）を外して、カバーを取り外す
3. 電池を取り出す



■ 使用済み充電式電池の取り扱いについて
- 端子部（A）をセロハンテープなどで絶縁してください。
- 分解しないでください。

本機の使用電池
名称：リチウムイオン（Li-ion）充電式電池
公称電圧：DC 3.6 V
不要になった電池は、捨てないで充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。

充電式 リチウムイオン Li-ion20 電池使用

使用済み充電式電池の届け先
- 最寄りのリサイクル協力店へ
- 詳細は、一般社団法人 JBRC のホームページをご参照ください。
  ホームページ　http://www.jbrc.net/hp

＜無料修理規定＞

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   （イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
   （ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   （イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   （ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
   （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
   （ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
   （ホ）電池や、消耗または摩耗した部品交換の場合
   （ヘ）一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
   （ト）本書のご添付がない場合
   （チ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
   （リ）持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
※This warranty is valid only in Japan.